

Цифровой диктофон Savetek DVR-77

Руководство пользователя

Внешний вид и элементы управления

1. Переключатель питания / записи
1. Увеличение громкости / следующая запись
2. Уменьшение громкости / преобразование записи в формат MP3
3. Гнездо наушников
4. Разъём USB / зарядки
5. Индикатор работы
6. Крепление



Использование функций / инструкции

1. Переключатель питания

При отсоединённых наушниках переведите переключатель питания в положение ON, диктофон автоматически начнёт запись. Когда после трёх миганий индикатор работы погас, диктофон вошёл в режим записи. При переключении в положение OFF запись сохраняется.

При подсоединённых наушниках переведите переключатель питания в положение ВКЛ. (ON), чтобы воспроизвести запись или музыкальный MP3-файл.

В случае поломки переключателя питания переведите его в положение OFF, чтобы остановить работу.

2. Увеличение громкости / следующая запись

С наушниками в режиме проигрывания с помощью короткого нажатия на клавишу «+» производится переход к следующей песни, а с помощью долгого нажатия регулируется звук.

3. Уменьшение громкости / преобразование записи в формат MP3

С наушниками в режиме проигрывания с помощью короткого нажатия на клавишу «-» произведите кратковременное нажатие на кнопку «-», чтобы начать воспроизведение файла записи или музыкального MP3-файла с конвертацией, и долговременное нажатие, чтобы убавить громкость.

4. Разъём для наушников

При включённом питании запись осуществляется без подключения наушников, а проигрывание MP3-файлов и файлов записей осуществляется с подключением наушников.

При включённом питании и проигрывании записи изъятие штекера наушников из гнезда приводит к приостановке воспроизведения, а подключение – к возобновлению проигрывания.

5. Разъём USB / зарядки

При выключенном питании можно зарядить аккумулятор, подключив USB-кабель к компьютеру, а также можно выгрузить и загрузить файлы.

6. Индикатор работы

При записи мигает несколько раз и выключается. В режиме воспроизведения медленно мигает. В режиме зарядки индикатор мигает. При полной зарядке горит непрерывно.

Примечание: для зарядки не нужно включать диктофон.

7. Режим активации голосом (для Savetek77).

Переведите переключатель в положение REC , затем нажмите и удерживайте кнопку «-» до тех пор, пока LED индикатор не погаснет, отпустите кнопку «-». Диктофон перешел в режим активации записи голосом.

Технические спецификации

Спецификации продукта		Режим записи	4 Гб	8 Гб
Время записи	1920 кбит/с	Двойной трек	Около 45 часов*	Около 90 часов*
Количество сегментов в максимальной записи	Всего 999 сегментов			

Источник записи	встроенный микрофон
Формат записи	WAV
Рекомендуемая температура окружающей среды	0°C - 40°C
Питание	встроенный литиевый аккумулятор / USB
Частота воспроизведения, записи	200 Гц – 10000 Гц
Музыкальные форматы	MP3 (MPEG1/2/2.5 AUDIO LAYER 3) / WMA
Искажение записи	<10% (при максимальной громкости)
Скорость потока данных музыкальных форматов	WMA: 32-192 кбит/с; MP3: 8-320 кбит/с
Расход заряда аккумулятора	Максимальное время воспроизведения примерно 15 ч.
USB	2.0
Вес	Приблизительно 9,8 г.
Размеры	Приблизительно 4,8*1,7*0,5 см.

Предупреждение: из-за качества записи данного продукта, относительно высокой чистоты и отличных параметров файл записи сравнительно большой. Пожалуйста, своевременно извлекайте и сохраняйте файл записи.

Совет: поскольку в данном устройстве есть умная система перезагрузки, пожалуйста, сохраняйте записываемый файл до подключения к компьютеру.

*Время записи может быть изменено без дополнительного предупреждения в целях улучшения качества работы диктофона.