

# Цифровой профессиональный диктофон DVR-75 LED

## Руководство пользователя

Спасибо за Ваш выбор и приобретение профессионального диктофона DVR-75 LCD. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удовольствие.

Профессиональный диктофон DVR-75 LCD предназначен для записи/воспроизведения звуковой информации/воспроизведения музыки. Запись звука может производиться через встроенный микрофон, внешний микрофон, с линейного входа адаптера телефонной линии при записи телефонных разговоров. Воспроизведение файлов записи или файлов музыки возможно через встроенный динамик или через наушники подключенные к линейному выходу. Запись производится во встроенную флеш-память. Объем памяти, соответствующий приобретенной Вами модели, указан на упаковке.

Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить возможности диктофона.

Если у вас возникнут вопросы по использованию диктофона, обращайтесь в службу технической поддержки продавца.

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Диктофон DVR-75 LCD
2. USB кабель
3. Наушники
4. Руководство пользователя



### Элементы управления диктофоном

- 1 - REC кнопка записи
- 2 - STOP кнопка остановки записи/выключения питания
- 3 - PLAY/PAUSE включение питания/воспроизведение/пауза
- 4 - LED дисплей
- 5 - Решетка встроенного динамика
- 6 - DEL/A-B кнопка удаления записи или папки/повторения фрагмента или записи
- 7 - VOL+ увеличение громкости
- 8 - VOL- уменьшение громкости
- 9 - USB интерфейс
- 10 - MODE кнопка переключения режимов
- 11 - DOWN следующая песня/прокрутить вперед
- 12 - UP предыдущая песня/прокрутить назад
- 13 - POWER переключатель включения/выключения питания
- 14 - Разъем для подключения внешнего микрофона
- 15 - Разъем для подключения наушников
- 16 - Петля для шнура
- 17 - Индикатор записи

### Функциональность

1. Большой объем встроенной памяти от 2 до 16 Гб
2. Встроенный литиевый аккумулятор емкостью 420 мАч
3. Время непрерывной работы в режиме записи до 30 часов
4. Возможность записи до 576 часов
5. Поддержка записи с разным качеством Long (32кбит/с), Fine (192кбит/с), HQ (384кбит/с)
6. Поддержка форматов MP3/WMA
7. LED дисплей разрешения 128x64 с индикацией режимов работы и подсветкой
8. Возможность проигрывания музыки
9. Поддержка 7 режимов эквалайзера
10. Функция активации записи по голосу (VOR)
11. Режимы воспроизведения: прямое воспроизведение, проигрывание одного файла в цикле, проигрывание всех файлов в цикле
12. Режим повторения выделенного сегмента файла (A-B)
13. Удаление файлов (одного или всех)
14. Запись и воспроизведение записи
15. Регулировка уровня громкости воспроизведения
16. Подключение к ПК через USB с возможностью копирования и загрузки файлов
17. Встроенный динамик
18. Индикатор низкого заряда батарей
19. Отображение текущей даты и времени
20. Поддержка 24 языков включая Русский

Максимальное время записи в зависимости от режима и объема памяти

	2Гб	4Гб	8Гб
Long	144 часа	288 часов	576 часов
Fine	24 часа	48 часов	96 часов
HQ	12 часа	24 часа	48 часов

### Описание работы

#### 1. Зарядка аккумулятора

Зарядку диктофона можно производить от любого устройства с активным USB входом, например, компьютера, USB адаптера или внешнего аккумулятора. Для зарядки аккумулятора диктофона с помощью входящего в комплект USB кабеля подключите диктофон к USB разъему источника. Если вы подключили диктофон к компьютеру, то на экране отобразится интерфейс связи с компьютером и значок аккумулятора с индикацией зарядки, по окончании зарядки индикатор перестанет мигать. Если вы подключили диктофон к зарядному устройству, на экране отобразится значок аккумулятора с индикацией зарядки, по окончании зарядки на экране появится надпись «Charge Full» и индикатор перестанет мигать.

#### 2. Включение/выключение питания

Для включения диктофона переместите переключатель POWER в положение ON. Для выключения диктофона переместите переключатель POWER в положение OFF. Так же вы можете выключить диктофон продолжительным нажатием на кнопку PLAY/PAUSE. Если батарея разряжена, то диктофон отключится автоматически, если диктофон находился в режиме записи, записанный фрагмент сохранится автоматически.

#### 3. Выбор режима работы

При включении питания диктофона отображается основной интерфейс. Коротким нажатием на кнопки UP/DOWN вы можете выбрать один из трех режимов: RECORD - режим записи, SETTING MODE - режим настройки, MUSIC MODE - режим воспроизведения MP3 файлов. Для входа в нужный режим выберите его и нажмите клавишу MODE. Для перехода в основной интерфейс из любого режима работы нажмите и удерживайте клавишу MODE.

#### 3. Запись

##### 3.1. Настройка параметров записи

Для настройки параметров записи необходимо перейти в основной