

# Цифровой мини диктофон DVR-37 Savetek с функциями MP3 плеера и флеш-накопителя

## Руководство пользователя

Спасибо за Ваш выбор и приобретение мини диктофона DVR-37 Savetek. Мы надеемся, что работа с диктофоном принесет вам удовольствие.

Мини диктофон DVR-37 Savetek предназначен для записи/воспроизведения звуковой информации, для воспроизведения музыки и использования в качестве носителя информации. Запись производится во встроенную флеш-память. Объем памяти, соответствующий приобретенной Вами модели, указан на упаковке.

Перед началом работы с диктофоном внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, которое поможет вам изучить возможности диктофона.

Если у вас возникнут вопросы по использованию диктофона, обращайтесь в службу технической поддержки продавца.

Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Диктофон DVR-37 Savetek
2. USB коннектор
3. USB кабель
3. Наушники
4. Руководство пользователя

### Элементы управления диктофоном

- 1 - кнопка уменьшения громкости / перехода к предыдущему файлу.
- 2 - LED индикатор состояния.
- 3 - кнопка увеличения громкости / перехода к следующему файлу.
- 4 - переключатель режимов REC/PLAY/OFF (Записи/Воспроизведения/Выключения питания).
- 5 - разъем для подключения наушников/USB коннектора или USB кабеля для зарядки/для подключения к ПК.



### Индикация состояния

Для индикации режима работы диктофона, состояние заряда аккумулятора и наличия свободного места в памяти служит LED индикатор (2).

1. При включении режима записи LED индикатор несколько раз мигает красным цветом затем отключается. Далее, он все время находится в выключенном состоянии.
2. При завершении записи (переводе переключателя 4 из положения REC в любое другое положение) в течение нескольких секунд происходит сохранение информации в файл, в это время LED индикатор горит красным цветом.
3. LED индикатор не светится - диктофон находится в выключенном состоянии или в режиме записи. Для проверки, что диктофон находится в режиме записи необходимо нажать и удерживать

кнопку «+» (3) или «-» (1), LED индикатор должен мигнуть красным цветом один раз.

4. LED индикатор непрерывно мигает синим цветом - диктофон находится в режиме воспроизведения
5. LED индикатор мигает между синим и красным - в памяти диктофона недостаточно места.
6. LED индикатор непрерывно мигает красным цветом - разрядился аккумулятор
7. LED индикатор непрерывно светится синим цветом - аккумулятор полностью заряжен

### Зарядка диктофона

Подключите диктофон через USB коннектор или USB кабель к USB порту компьютера. При подключении LED индикатор (2) сначала загорится красным, затем синим цветом. В процессе зарядки индикатор мигает синим цветом. При полном заряде аккумулятора индикатор будет гореть непрерывно синим цветом. В процессе эксплуатации диктофона при низком заряде аккумулятора LED индикатор непрерывно мигает красным цветом.

### Включение / выключение диктофона

Для включения диктофона необходимо перевести переключатель (4) в положение PLAY или REC. При включении питания производится инициализация диктофона и LED индикатор несколько секунд светится непрерывным красным сигналом. Для выключения диктофона необходимо перевести переключатель (4) в положение OFF.

### Запись

Для инициализации записи переведите переключатель (4) в положение REC. При этом LED индикатор (2) несколько раз мигнет и выключится. Запись начнется после выключения LED индикатора. Для остановки записи переведите переключатель (4) в положение OFF, информация сохранится в файл в папку \RECORD в памяти диктофона. Во время сохранения информации в файл LED индикатор (2) будет непрерывно гореть красным цветом, после того как он погаснет можно продолжить пользоваться диктофоном.

### Функция активации записи голосом

Переведите переключатель (4) в положение REC, затем нажмите и удерживайте кнопку «-» (1) до тех пор, пока LED индикатор (2) не погаснет, отпустите кнопку «-», диктофон перешел в режим записи активации голосом. Примечание: по умолчанию используется обычный режим записи, для переключения в режим активации записи голосом используйте данные действия каждый раз.

### Запись во время зарядки аккумулятора

Подключите диктофон к компьютеру или зарядному устройству. Переведите переключатель (4) в положение REC и коротким нажатием нажмите на кнопку «+» (3) или «-» (1), диктофон перейдет в режим записи.

### Воспроизведение музыки и записей

Для перехода в режим воспроизведения переведите переключатель (4) в положение PLAY. Воспроизведение начнется автоматически, при этом LED индикатор (2) будет непрерывно мигать синим цветом. По умолчанию диктофон воспроизводит музыкальные файлы (файлы, которые хранятся вне папки \RECORD). Для переключения к воспроизведению файлов записи нажмите